

バイオクリーンFタイプ
多人槽用 施工要領書
(11人槽以上用)
放流ポンプ対応仕様

株式会社大通バイオクリーン



No. 1

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

着工前・墨出し

スプレー、石灰等で設置
位置の確認をします。



No. 2

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

本体搬入状況

納品書と実際に納入
された部材数を確認
して下さい。



No. 3

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

掘削状況

工事仕様書の寸法等
に従って掘削して下
さい。



No. 4

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

地質確認

粘性の高い地層や湧水がないか掘削状況の確認を行って下さい。



No. 5

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

コンクリート製平板設置

コンクリート製平板を工事仕様書に従って設置して下さい。平板4枚の間隔は150～200mmが適当です。



No. 6

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

止水シート布設

重力浸透防止のため付属の止水シートを布設して下さい。



No. 7

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

本体設置

工事仕様書の寸法に従って本体を設置していきます。



No. 8

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

砂利埋戻し

本体がズレないように注意しながら、川砂利や5号碎石等粒径の揃った砂利等で埋戻しを行って下さい。



No. 9

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

バイオクリーン剤充填・ 流入配管接続

バイオクリーン剤を本体流入管用ソケット下端まで充填します。



No. 10

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

配管・継手の接続

付属の配管及び継手で各ユニットの流入配管を接続して下さい。



No. 11

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

配管・継手の接続

本システムの末端となるユニットの流入部には付属のエルボ継手にて接続して下さい。



No. 12

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

止水シート布設

砂利埋戻層の上部に付属の雨水流入防止シート(ビニールシート)を布設して下さい。



No. 13

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

流量調整器の取付

システム本体出荷時

流量調整器は接続

されていません。



No. 14

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

流量調整器の取付

装置の中心に吐出口

が来るよう調整した後、

①の塩ビ管を接着し

固定して下さい。



No. 15

バイオクリーンタイプ 多人槽用施工要領

流量調整器の取付

②のバルブは写真の

通りに、全開の状態

を維持して下さい。



No. 16

バイオクリーンタイプ
多人槽用施工要領

マンホール設置
整地完了

余 白

余 白